

SPYDER  **GLUE**

SPYDER  **GLUE**

“Stronger than Steel, Smoother than Silk”

DIRECTIONS FOR USE

DIRECTIONS: WEAR SAFETY GLASSES AND LATEX OR NITRILE GLOVES. Spyder Glue™ will ruin clothes and stain skin. Keep work area clean and avoid spills. Use in a well ventilated area or use a fan in the area of use.

1. CLEAN SURFACE TO BE BONDED
2. TO ACHIEVE LOW BUBBLING, SPREAD THIN LAYER OF SPYDER GLUE TO BOTH SURFACES TO BE BONDED AND THEN WIPE OFF ANY EXCESS THAT SEEPS OUT FROM THE JOINT.
3. WIPE OFF ALL EXCESS GLUE WITH A RAG. PAINT THINNER CAN BE USED TO CLEAN UNWANTED WET GLUE OFF OF A SURFACE
4. LIGHTLY CLAMP TWO SURFACES TOGETHER
5. ALLOW TO CURE OVER NIGHT PRIOR TO REMOVING CLAMPING
6. IT WILL TAKE BETWEEN 2-4 DAYS FOR SPYDER GLUE™ TO ACHIEVE FULL PROPERTIES
7. SPYDER GLUE CURES WITH MOISTURE IN THE AIR. IF HUMIDITY IS BELOW 55%, WIPE ONE SURFACE TO BE BONDED WITH A DAMP RAG.

INSTRUCCIONES: USE GAFAS DE SEGURIDAD Y GUANTES DE LÁTEX O NITRILO. Spyder Glue™ arruinará la ropa y manchará la piel. Mantenga limpia el área de trabajo y evite derrames.

1. SUPERFICIE LIMPIA A PEGAR .
2. PARA LOGRAR UN BAJO BURBUJEO, EXTIENDA UNA CAPA DELGADA DE PEGAMENTO SPYDER A AMBAS SUPERFICIES PARA UNIR Y LUEGO LIMPIE CUALQUIER EXCESO QUE SE FILTRE DE LA JUNTA.
3. LIMPIA TODO EL EXCESO DE PEGAMENTO CON UN TRAPO. EL DILUYENTE DE PINTURA SE PUEDE USAR PARA LIMPIAR EL PEGAMENTO HÚMEDO NO DESEADO DE UNA SUPERFICIE.
4. SUJETE LIGERAMENTE DOS SUPERFICIES JUNTAS.
5. DEJE QUE SE CURE DURANTE LA NOCHE ANTES DE RETIRAR LA PINZA.
6. EL SPYDER GLUE™ TADARA ENTRE 2 Y 4 DÍAS EN ALCANZAR TODAS LAS PROPIEDADES.
7. EL SPYDER GLUE™ SE CURA CON LA HUMEDAD DEL AIRE. SI LA HUMEDAD ES INFERIOR AL 55%, LIMPIE UNA SUPERFICIE PARA ADHERIRLA CON UN TRAPO HÚMEDO.